



TREIBERINSTALLATION

1. Software SENSolog installieren.
2. Datenlogger per USB an PC anschließen.
3. Gerätemanager suchen:




4. Gerätemanager öffnen:




TREIBERINSTALLATION

5. Gerät „LogTransDigital“ im Gerätemanager auswählen und mit rechter Maustaste „Treiber aktualisieren“ auswählen:




6. „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“ auswählen:




TREIBERINSTALLATION

7. Den Ort „C:\SENSOlog v6.1.x.x\Driver“ suchen und die „Unterordner einbeziehen“:




8. Durch betätigen der Taste „Weiter“ wird der Treiber installiert:



TREIBERINSTALLATION

9. Nach Beendigung der Treiberaktualisierung erscheint das angeschlossene Gerät wie folgt im Gerätemanager:



10. Zur Konfiguration des Gerätes starten Sie die Software „SENSOlog v6.1.x.x“